

## Procedure

Bilag A til Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

1. Anlægsejeren/installatøren indhenter Beredskab 4K's godkendelse samt afklarer alle spørgsmål vedrørende de brand- og installationstekniske forhold, herunder valg af anlægs- og detektortyper, placering af betjeningsudstyr og nøgleboks m.v.
2. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Beredskab 4K "Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg" med tilhørende bilag.
3. Anlægsejeren/installatøren kontakter TDC el. tilsvarende for oprettelse af en alarmoverføring.
4. Anlægsejeren/installatøren returnerer "Tilslutningsaftale" og "Kontaktpersonliste" til Beredskab 4K i udfyldt og underskrevet stand på [aba@beredskab4k.dk](mailto:aba@beredskab4k.dk)
5. Beredskab 4K's vagtcentral opretter anlægget. Så snart TDC el. tilsvarende har oprettet alarmoverføringen kan anlægsejeren/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftalen med Beredskab 4K's vagtcentral.
6. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) Birepo via <http://www.birepo.dk/>
7. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Beredskab 4K:
  - Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN 45004
  - Situationsplan jf. bestemmelsernes pkt. 3.2
8. Efter godkendelse fra Beredskab 4K idriftsættes alarmoverføringen endeligt.

### Vigtige adresser og telefonnumre

**Myndighed**  
**Beredskab 4K**  
**Geminivej 32**  
**2670 Greve**  
**Tlf: 4353 4112**  
**Mail: [aba@beredskab4k.dk](mailto:aba@beredskab4k.dk)**

**ABA**  
**Primær vagtcentral**  
Hovedstadens Beredskab  
Gearhalsvej 1  
2500 Valby  
**Telefon 33 43 16 99**

**112 alarmcentral**  
**Backup vagtcentral**  
Hovedstadens Beredskab  
Gearhalsvej 1  
2500 Valby